

Ecotel ISDN/VoIP Sicherheitshinweise



TELES AG Informationstechnologien
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin, Deutschland
Telefon: +49 30 399 28-00
Fax: +49 30 399 28-01
E-Mail: sales@teles.com
[http: www.teles.de](http://www.teles.de)

Bearbeitet: 29 November 2010.

© Copyright 2010 TELES AG Informationstechnologien. Alle Rechte vorbehalten.

TELES[®], IntraSTAR[®], Intra*[®], iGATE[®] und iSwitch[®] sind eingetragene Markenzeichen der TELES AG Informationstechnologien. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Herstellerfirmen.

Die gelieferten Hardware/Software-Systeme sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Benutzung darf ausschließlich durch den rechtmäßigen Erwerber erfolgen.

Die Zusammenstellung von Texten und Abbildungen für dieses Handbuch erfolgt mit größter Sorgfalt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der Herausgeber übernimmt für fehlerhafte Angaben und deren Folgen keine Haftung. Änderungen am Handbuch und den beschriebenen Produkten bleiben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Kapitel 1

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Das ECOTEL® ISDN/VoIP ist ein Gerät für die Bereitstellung von Netzübergängen zwischen VoIP, ISDN und den GSM-Mobilfunknetzen.



1.1 Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist geprüft gemäß EN 60950-1:2001 VDE 0805 Teil 1: 2003 "Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit" und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Betriebsanleitung enthalten sind.

ECOTEL® sollte nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.

Wartungsarbeiten und Reparaturen am geöffneten Gerät dürfen nur von einem Fachmann ausgeführt werden.

Transport

Transportieren Sie das Gerät nur in der Originalverpackung zum Schutz gegen Stoß und Schlag.

Wird das Gerät aus einer kalten Umgebung in den Betriebsraum gebracht, kann Betauung auftreten. Vor Inbetriebnahme muss das Gerät absolut trocken sein. Deshalb ist eine Akklimatisationszeit von mindestens 2 Stunden einzuhalten.

Aufstellen

Gerät vor direktem Sonnenlicht und Hitze schützen.

Das Gerät darf nur mittels des mitgelieferten Netzstromadapters oder eines Originalersatzteils an Netzstrom angeschlossen werden.

Da das Steckernetzgerät gleichzeitig als Trennvorrichtung vom Versorgungsstromkreis dient, ist das Endgerät so zu installieren, dass die Steckdose nahe der Einrichtung und leicht zugänglich ist.

Anschlussleitungen

Verlegen Sie die Leitungen so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann. Zur vollständigen Trennung der Netzspannung (z. B. in Notfällen) müssen Sie das Netzteil ziehen.

Während Gewitter dürfen die Anschlussleitungen weder angeschlossen noch gelöst werden!

Sicherheitshinweise

Alarমেingang

Der Alarমেingang darf aus Sicherheitsgründen nur mit einem potentialfreien Kontakt beschaltet werden.

Antenneneingang

Die Antenne muss gegen Zerstörung durch Blitzschlag geschützt werden. Der Fußpunkt der Antenne muss geerdet sein.

Beschädigungen

Wenn das Gerät

- sichtbare Beschädigungen aufweist, oder
- Feuchtigkeit ausgesetzt wurde,

ist jeder weitere Betrieb aus Sicherheitsgründen zu vermeiden! Stellen Sie in solch einem Fall sicher, dass das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen werden kann, auch nicht von anderen Personen.

Umgebungsbedingungen

Das Gerät darf nur dort eingesetzt werden, wo die spezifizierten Umgebungsbedingungen eingehalten werden. (Siehe Technische Daten, Kap. 9.7 im Benutzerhandbuch)

Achten Sie darauf, dass keine Fremdmaterialien wie Staub, Schmutz oder Flüssigkeit in die Geräteöffnungen gelangen können.

Reparaturen

Reparaturen dürfen nur von dafür qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Es dürfen nur solche Ersatzteile verwendet werden, welche die Sicherheitsbestimmungen des Gerätes nicht verändern.

Vor dem Öffnen des Gerätes zuerst den Netzstecker ziehen!

Erweiterungen

Installieren Sie nur Systemerweiterungen, die für dieses Gerät vorgesehen sind. Durch die Installation anderer Erweiterungen kann das System beschädigt oder können die Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften zur Funkstörung verletzt werden.

Reinigung

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie das Steckernetzgerät. Der Gehäuseinnenraum darf nur von autorisiertem Fachpersonal gereinigt werden.

Verwenden Sie für die Reinigung kein Scheuerpulver und keine kunststofflösenden Reinigungsmittel.

Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes dringen. Zur Reinigung der Gehäuseoberfläche ist ein trockenes Tuch ausreichend. Bei starker Verschmutzung kann ein feuchtes Tuch verwendet werden, das in Wasser mit mildem Spülmittel getaucht und gut ausgewrungen wurde.

Sicherheitshinweise

Elektromagnetische Verträglichkeit

Das Gerät erfüllt die EU-Richtlinie 89/336/EWG "Elektromagnetische Verträglichkeit" sowie die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.

Das CE-Zeichen ist auf dem Typenschild angebracht.

1.2 Benutzerhandbuch

Das ausführliche Benutzerhandbuch finden Sie auf der ECOTEL® CD im Verzeichnis "Documents" und auf unseren Internetseiten.



TELES AG Informationstechnologien
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin, Deutschland
Telefon: +49 30 399 28-00
Fax: +49 30 399 28-01
E-mail: sales@teles.com
http: www.teles.de